

Televes zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktu

Aplikacja ASuite Programowanie wzmacniaczy Avant

ASuite to najlepsze narzędzie do programowania wzmacniaczy Avant w łatwy i intuicyjny sposób.
Wystarczą 3 kroki, aby szybko i dokładnie skonfigurować instalację:

1. Programowanie filtrów i regulacja poziomów
2. Dostrojenie poziomu dla większej dokładności
3. Monitorowanie kanałów

Dostępne dla PC/Mac i urządzeń mobilnych z systemem Android.

Więcej informacji: https://.asuite.televes.com

Nr.Kat.100002

Nr.Art	ASUITE
EAN13	8424450212745

Cechy wyróżniające

- Przyjazny i intuicyjny interfejs: Skonfiguruj wszystkie parametry w jednym oknie
- Automatyczne wykrywanie urządzeń: Podłączając Avant do komputera, ASuite wykryje wzmacniacz i wyświetli jego aktualne ustawienia
- Monitorowanie jakości kanałów: Monitoruj i analizuj zaprogramowane kanały w jednym oknie
- Tworzenie raportów w pliku pdf: Eksportuj raporty dotyczące zaprogramowanej konfiguracji
- Spersonalizowana biblioteka instalacji: Przygotuj i zapisz szablony typowych konfiguracji filtrów dla przyszłych instalacji
- Optymalizacja czasu instalacji: Zaprogramuj z wyprzedzeniem i utwórz plik z konfiguracją bez podłączania do wzmacniacza. Podczas instalacji wystarczy wczytać plik do wzmacniacza i dostosować parametry


Ogólna charakterystyka

- Lokalne połączenie ze wzmacniaczem za pomocą kabla OTG
- Języki: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, portugalski, polski i rosyjski
- Kompatybilne z Avant 6/9/X

Dodatkowe informacje

(Kliknij, aby zobaczyć zdjęcie)

Szczegóły montażu



Przy fizycznym połączeniu PC/Mac lub urządzenia mobilnego z wzmacniaczem Avant:
w tym trybie można przeprowadzić pełną instalację. W celu połączenia, wykonaj poniższe czynności:

Za pomocą urządzenia mobilnego:

1. Podłącz kabel USB-C (OTG) – MicroUSB z tabletu lub smartfona do wzmacniacza
2. Połącz kabel USB-MicroUSB z kablem OTG i wzmacniaczem
3. ASuite uruchomi się automatycznie i wykryje podłączony wzmacniacz Avant

Za pomocą PC/Mac:

1. Podłącz kabel USB-C (OTG) – MicroUSB z komputera PC/Mac do wzmacniacza
2. Uruchom ASuite. Podłączony wzmacniacz Avant zostanie wykryty automatycznie