



Televes se réserve le droit à tout moment de modifier le produit

Dénudeur Pour câble coaxial et câble de données

Pince à dénuder compacte avec deux lames séparées: une pour couper la gaine et une pour le diélectrique. Préparation d'un câble coaxial ou d'un câble de données en deux étapes simples. Convient pour tous types de câbles (jusqu'à Ø 7,5 mm) et pour les gaines PVC et PE.

Livré en sachet individuel.

Réf.2162

Art.Nr

AIW1N


EAN13

8424450021620

Information additionnelle

(Cliquez pour voir l'image)

Détails du montage



1. Prendre l'outil de dénudage du câble et identifier la lame correspondant à la gaine.
2. Insérer le câble et fermer l'outil. Tourner l'outil de dénudage de câble dans les deux sens plusieurs fois.
3. Tirer sur l'outil de dénudage pour enlever la gaine du câble.
4. Retourner la maille vers l'arrière. Insérer le câble à l'autre extrémité de l'outil de dénudage et fermez-le.
5. Tourner l'outil de dénudage des câbles dans les deux sens plusieurs fois.
6. Tirer sur l'outil de dénudage pour enlever le diélectrique. Le câble est prêt

